



bibliotheca RFID workstation™ 400

RFID-leser til personalarbeidsplassen

RFID workstation 400 er en RFID-leser som er lett å bruke og koble til – og som tar mindre plass enn et A5-ark.

RFID workstation 400 brukes primært i forbindelse med materialpleie.

RFID workstation 400 brukes ved avlesning av materialets ID-nummer, som ligger i brikkene.

RFID workstation 400 leveres med bibliothecas programvare. Den er lett å koble til, og trenger bare å kobles til USB-porten på pc-en for å fungere.

RFID workstation 400 består av en antenne og en leser som er helintegrert.

Da RFID workstation 400 ikke trenger mye plass, kan den plasseres ved en hvilken som helst arbeidsplass.

Avlesningen slås på og av via museklikk eller en snarveistast.

Trenger du tyverisikring eller å skrive data i RFIDbrikken, må du bruke RFID workstation 120.

bibliotheca

RFID workstation™ 400

Spesifikasjoner: RFID workstation 400

Vekt:	155 gram
Dimensjoner:	Leser: 85 x 145 x 31 mm
Farge, materiale:	Grå, plast
Tetthetsmerking:	IP20
Materiale:	MDF, laminat
Driftstemperatur:	Op til +55 °C
Oppbevaringstemperatur:	-25 til +85 °C
Luffuktighet:	<90 %RH ikke-kondenserende
Arbejdsfrekvens:	13.56 MHz
Dataoverføring:	USB
Leseavstand:	ca 20 cm
Strømforsyning:	via USB tilslutning
Strømforbruk:	0,5 Watt
Visuell indikato:	1 LED, rød/grønn
Standarder:	ISO 15693, ISO 18000-3, CE

Vi forsøker alltid å sikre at informasjonen er korrekt ved utgivelsestidspunktet, men det kan hende at spesifikasjoner og funksjoner varierer eller endres med tiden. bibliotheca kan derfor ikke gjøres ansvarlig for riktigheten av informasjonen i dette dokumentet.