

Gebruik van touchscreens minimaliseren bij selfCheck

Configuratieopties voor Liber8

Liber8 in de uitcheckmodus:

Resultaat: De selfCheck toont permanent het aanmeldscherm.

Werkwijze:

Ga naar Admin Menu > Function Administration > Main Screen Functions

Selecteer:

- | 1 voor uitchecken
- | 0 voor rekening
- | 0 voor inname

Nadelen van deze bedrijfsmodus:

De knoppen "Betaling", "Rekening" en "Verlenging" op het hoofdscherm kunnen niet door de gebruiker worden geselecteerd.

Gebruikers met een pincode moeten het scherm nog steeds aanraken om hun pincode in te voeren.

Sla uw ingevoerde gegevens op.

Liber8 in de innamemodus:

Resultaat: De selfCheck start met de schermweergave voor de inname.

Werkwijze:

Ga naar Admin Menu > Function Administration > Main Screen Functions

Selecteer:

- | 0 voor uitchecken
- | 0 voor rekening
- | 1 voor inname

Nadeel van deze bedrijfsmodus:

De knoppen "Betaling", "Rekening" en "Verlenging" kunnen niet door de gebruiker worden geselecteerd.

Sla uw ingevoerde gegevens op.

Tijdslimiet (standaardwaarde) bij het uitlenen verkorten:

C:\Program Files\Bibliothecca\Liber8\SelfCheck.ini

[OPTIONS] section

Timeout seconden = 20

Als na elke boeking automatisch een ontvangstbewijs afgedrukt moet worden:

C:\Program Files\Bibliothecca\Liber8\SelfCheck.ini

[RECEIPT PRINTER] section

PrintLevelBorrow = 1

PrintLevelReturn = 1

PrintLevelRenew = 1

PrintLevelStatus = 1

U kunt inloggen in de Liber8-modus door de admin-kaart te scannen of admin-code in te voeren op het aanmeldscherm voor uw gebruikers.