

G-LBQG1063DA.001

Desinficering af bibliothecas løsninger

Kort vejledning i desinficering af bibliothecas løsninger i forbindelse med COVID-19-pandemien




Ophavsret og varemærker

Copyright © bibliotheca 1999-2020, alle rettigheder forbeholdes. Navnet bibliotheca og enheden er et registreret varemærke tilhørende bibliotheca.

bibliotheca giver kun dette dokument til kunder og potentielle kunder. Indholdet i dette dokument er strengt fortroligt og må ikke reproduceres i nogen form eller overføres på nogen måde, helt eller delvist, til tredjemand uden udtrykkeligt og forudgående skriftligt samtykke bibliotheca.

Alle produktnavne præsenteret med TM-symbolet i dette dokument er varemærker tilhørende bibliotheca og må ikke anvendes uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Vilkår og konventioner

	Tekstbokse med en grøn cirkel og hvidt "i" indeholder vigtig information om brug eller konfiguration af produktet. Disse kan også indeholde tips og anbefalinger fra bibliotheca eller bibliotheca kunder.
	Tekstbokse med en rød cirkel med en hvid trekant og udråbstegn indeholder enten information, der er afgørende for vellykket brug eller konfiguration af produktet eller en advarsel. Det er vigtigt at læse og overveje oplysningerne i tekstboksene om fare omhyggeligt.
	Tekstbokse med en blå cirkel og spørgsmålstegn indeholder en definition eller forklaring af et bestemt udtryk eller begreb, som måske ikke umiddelbart er indlysende eller almindelig viden for alle brugere. Oplysningerne i disse tekstbokse skal hjælpe læserens forståelse af dokumentets indhold.

Klikbare/skrivbare felter - Fed tekst angiver en knap, fane, tekstfelt eller menu, som brugeren kan vælge eller på anden måde interagere med.

Placering/Reference - Tekst i kursiv angiver placeringen af en fil eller mappe på en computer eller en specifik del i dokument eller henvisning til et separat dokument

Indholdsfortegnelse

1 Rengøring af bibliothecas løsninger	4
1.1 Vigtigt: Inden du påbegynder rengøring	4
1.2 Rengøring/desinficering	4
1.3 Desinficerende midler anbefalet af det amerikanske center for sygdomskontrol og forebyggelse, som er sikre at bruge til rengøring af bibliothecas løsninger (undtagen flex AMH)	4
1.4 Disse materialer må du IKKE bruge til rengøring og desinficering af dine bibliotheca-løsninger	5
2 Desinficering af flex AMH-systemer	6
2.1 Almindelig forberedelse	6
2.2 flex AMH bookDrop	6
2.3 Stablings- og bogvogne	6
2.4 flex AMH patronFeeder og staffFeeder	7
2.5 flex AMH transportbånd, bulkSeparator StartDevice og bulkSeparator EndDevice	7
2.6 Sorteringsenheder	7
2.7 Efter desinficering	8
3 Kontakt bibliotheca Support	9

1 Rengøring af bibliothecas løsninger

I denne korte vejledning finder du en beskrivelse af de rengørings- og desinficeringsmetoder, vi anbefaler til rengøring og desinficering af bibliothecas løsninger i forbindelse med Coronavirus 2019 (COVID-19). I vejledningen finder du information om desinficerende midler, som er sikre at anvende til bibliothecas løsninger, og som er godkendt af det amerikanske center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC) og det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA).



I denne del af rengøringsvejledningen finder du information om alle bibliothecas løsninger, inklusive selfCheck-, remoteLocker- og smartShelf-automater samt bibliothecas tyverisikringsløsninger, mobile løsninger og personaleløsninger.

For mere information om, hvordan du rengør bibliothecas flex AMH-system, henviser vi til det relevante afsnit på **["Desinficering af flex AMH-systemer" on page 6.](#)**

1.1 Vigtigt: Inden du påbegynder rengøring

- Vælg rengøringsklude uden skureflade for at undgå at ridse touchskærme.
- Undgå væsker inde i enheden. Hvis der trænger væsker ind i enheden, skal du sørge for at tilkalde en autoriseret tekniker for at få vurderet, om det er forsvarligt at tænde enheden igen.
- Undgå rengøringsmidler med høj koncentration af alkohol (over 70 %) samt blegemidler eller ammoniakopløsninger, idet de kan give misfarvninger.

1.2 Rengøring/desinficering

- Fugt en ren klud uden skureflade med en mild blanding af vand og sæbe. Sørg for at vride overskydende vand ud af kluden.
- Rengør overfladerne, og lad dem lufttørre.
- Fugt en ny ren klud uden skureflade med dit foretrukne desinficerende middel. Sørg for at vride overskydende vand ud af kluden. Eller brug de anbefalede forfugtede klude.
- Desinficer overfladerne, og lad dem lufttørre.
- Nedenfor finder du information om de desinficerende midler, der er sikre at bruge til bibliothecas løsninger.

1.3 Desinficerende midler anbefalet af det amerikanske center for sygdomskontrol og forebyggelse, som er sikre at bruge til rengøring af bibliothecas løsninger (undtagen flex AMH)

- Blegemidler til husholdningsbrug (1/3 kop blegemiddel pr. 4 liter vand)
- Isopropylalkohol (opløsning med 70 % alkohol)
- Du kan finde mere information fra det amerikanske center for sygdomskontrol og forebyggelse om desinficering i forbindelse med COVID-19 [her](#).

Desinficerende midler anbefalet af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur til rengøring af bibliothecas løsninger – inklusive registreringsnummer

Clorox Disinfecting Wipes	Reg. nr. 5813-79
Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes	Reg. nr. 67619-12
Clorox Commercial Solutions Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes	Reg. nr. 67619-25
Lonza Disinfectant Wipes	Reg. nr. 6836-313
Lysol Brand Clean og Fresh Multi Surface Cleaner (blandingsforhold: 20 % rengøringsmiddel ift. vand)	Reg. nr. 777-89
Purell Professional Surface Disinfectant Wipes	Reg. nr. 84150-1
Sani-Cloth Prime Germicidal Disposable Wipes	Reg. nr. 9480-12

Du kan finde mere information fra det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur om anbefalede desinficerende midler i forbindelse med COVID-19 [her](#).

1.4 Disse materialer må du IKKE bruge til rengøring og desinficering af dine bibliotheca-løsninger


- K5902137 (451920612602) MDRC-1219 (TS) 18/05/2017 19 4
- Methyl eller ethyl > 35 %
- Fortyndingsmiddel eller rensebenzin
- Stærk alkalilud
- Stærke opløsningsmidler
- Syrer
- Vaskemidler med fluor eller ammoniak i koncentrationen > 1,6 %
- Slibemidler
- Vaskemidler med slibemidler
- Stållud, ståklinger eller klude med ståltråde
- Svampe med slibemidler
- 409

2 Desinficering af flex AMH-systemer

Følg denne vejledning omhyggeligt, når du skal rengøre dit flex AMH-system. Hvis du ikke bruger de rigtige rengøringsmetoder og rengøringsmidler (du skal fx undgå blegemiddel), kan det forårsage permanent skade på dit flex AMH-system. Denne vejledning gælder også for ældre AMH-enheder.

2.1 Almindelig forberedelse

- Fyld en sprayflaske med **70 % isopropylalkoholopløsning**. Det er yderst vigtigt, at du bruger netop dette rengøringsmiddel, idet der findes mange rengøringsmidler, der kan skade komponenterne i AMH-systemet, fx transportbåndet eller sorteringsbælter.
- Brug sprayflasken til at fugte en **mikrofiberklud uden skureflade**. Sørg for, at der ikke er snavs på kluden, så enheden ikke bliver ridset. Kluden skal være fugtig, ikke drivvåd.

	<p>Sådan rengør du AMH-systemet:</p> <ul style="list-style-type: none">• UNDLAD at bruge isopropylalkohol til at rengøre de lysreflekterende sensorer eller reflekserne inde i systemet. Dette kan forårsage permanent skade og/eller ændre den kalibrerede position, så AMH-systemet stopper med at virke.• UNDLAD at sprøjte rengøringsvæsker direkte ind i elektroniske komponenter.• UNDLAD at lægge elektronisk udstyr i blød i rengøringsvæsker.
---	---

2.2 flex AMH bookDrop

- Rengør det rustfri stål på enhedens forside med opløsningen og en rengøringsklud – ligesom når du rengør et vindue eller et bord.
- Når du har rengjort det rustfri stål på enhedens forside, kan du bruge et rengøringsmiddel beregnet til rustfrit stål til at fjerne eventuelle striber.
- Du behøver ikke at slukke for systemet, når du rengør det.
- Vi anbefaler, at du rengør skinnen indefra med alkoholopløsningen og rengøringskluden.

2.3 Stablings- og bogvogne

- Alle stablings- og bogvogne kan rengøres på samme måde som flex bookDrop, hvorefter du kan bruge relevante rengøringsmidler til at fjerne eventuelle striber. Sørg for at tørre håndtagene/grebene grundigt af.
- For at rengøre filtmatterne i vognene skal du sprøjte et let lag af alkoholopløsningen på maten og lade den tørre natten over.

2.4 flex AMH patronFeeder og staffFeeder

- Inden du påbegynder rengøringen og desinficeringen af flex AMH patronFeeder og staffFeeders, skal du huske at slukke enhederne eller trykke på E-STOP-knappen, så du ikke risikerer, at transportbåndet lige pludselig går i gang.
- Du rengør glasset på forsiden af bogvognen med opløsningen og en rengøringsklud. Brug samme metode, som når du pudser et vindue.
- Computerskærmen ved personaleindkastet rengør du med opløsningen og en rengøringsklud – på samme måde som når du rengør en almindelig computerskærm.
- Transportbåndet rengøres med opløsningen og en rengøringsklud, som du tørre den øverste del af transportbåndet af med.
- Skub forsigtigt bæltet fremad med håndfladen, når den øverste del er tørret af.
- Efterhånden som nye dele kommer frem, tørres også disse dele af.
- Du kan bruge transportbåndets søm/kant til at sikre, at hele bæltet er tørret af.

2.5 flex AMH transportbånd, bulkSeparator StartDevice og bulkSeparator EndDevice

- Inden du påbegynder rengøringen og desinficeringen af flex AMH-transportbånd, bulkSeparator StartDevice og bulkSeparator EndDevice, skal du huske at slukke dem eller trykke på E-STOP-knappen, så du ikke risikerer, at transportbåndet lige pludselig går i gang.
- Brug opløsningen og en rengøringsklud til at rengøre båndene og tørre den øverste del af båndet af.
- Skub forsigtigt bæltet fremad med håndfladen, når den øverste del er tørret af.
- Efterhånden som nye dele kommer frem, tørres også disse dele af.
- Du kan bruge transportbåndets søm/kant til at sikre, at hele bæltet er tørret af.

2.6 Sorteringsenheder

- Inden du påbegynder rengøringen og desinficeringen af flex AMH-sorteringsenheder, skal du huske at slukke for enhederne eller trykke på E-STOP-knappen, så du ikke risikerer, at båndet eller rullerne lige pludselig går i gang.
- Gummibåndene kan rengøres på samme måde som transportbåndene.
- Rullerne kan aftørres ovenfra. **Undlad at dreje dem rundt manuelt**, idet det kan resultere i personskade.

2.7 Efter desinficering

Når du er færdig med selve rengøringen, skal du:

- Sørge for, at alle overflader er **helt lufttørrede**, inden du tænder systemet igen.
 - Der må hverken være fugt eller rester af rengøringsmidler på/i systemet.
- For at tænde systemet skal du genstarte det, enten ved at trykke på E-STOP-knappen, som du trykkede på tidligere, og bekræfte, at systemet er klar til at blive tændt, eller ved at følge den sædvanlige opstartsmetode.

3 Kontakt bibliotheca Support

Vær klar med dit biblioteks kundennummer, sagsnummer, evt. fejlmeddelelser eller tilstande og produktversion eller serienummer.

The Americas


 **Brasil**
+55 19 2515 7930
support-br@bibliotheca.com


 **Canada**
+1 877 207 3127 (vælg mulighed 2)
support-ca@bibliotheca.com


 **United States**
+1 877 207 3127 (vælg mulighed 2)
support-us@bibliotheca.com


Asia and Pacific


 **Australia**
+61 3 8555 3388
support-au@bibliotheca.com

 **中国**
+86 21 51078671
support-cn@bibliotheca.com

 **香港**
+85 2 3719 8122
support-hk@bibliotheca.com

 **日本**
+81 3 6273 0159
support-jp@bibliotheca.com


 **한국**
+82 02 6310 6565
support-kr@bibliotheca.com

 **Singapore**
+65 6 9044 270
support-sg@bibliotheca.com

 **中華民國**
+886 2 29012974
support-tw@bibliotheca.com

Europe

 **België**
+32 (0) 3 808 11 45
support-be@bibliotheca.com


 **Danmark**
+45 7027 1008
support-dk@bibliotheca.com

 **Finland**
+358 3410 93347
support-fi@bibliotheca.com

 **France**
+33 (0) 1 56 24 11 76
support-fr@bibliotheca.com

 **Deutschland**
+49 7121 9264 115
support-de@bibliotheca.com

 **United Kingdom**
+44 (0) 161 498 1150
support-uk@bibliotheca.com

 **Nederland**
+31 (0)85 7600 840
support-nl@bibliotheca.com

 **Norge**
+45 7027 1008
support-no@bibliotheca.com

 **Sverige**
+46 8408 39145
support-se@bibliotheca.com

 **Suisse**
+41 41 726 9950
support-ch@bibliotheca.com

